Falls Sie die ganze Wanne sauber machen wollten:

1 Die Pumpe vom Filterboden abziehen,
2 M-Ely-Aktivität über mehrere Stunden laufen lassen, eine Nacht abwarten
3 Das geklärte Wasser mit der Mulm-Pumpe ins Abwasser pumpen
4 Die Pumpe wieder aufstecken
5 Mit Mikroplastik versetztes Wasser in ein (mit 4fach Zeitungspapier ausgelegtes) Sieb pumpen, den Rest in Eimer geben.
6 Das Sieb über Nacht abtropfen lassen, und dann in den Restmüll kippen
7 Sukzessive den schlammigen Anteil des Eimer-Inhalts ebenso in das Sieb geben
8 (sollte sich im Eimer der Schleifschlamm unten absetzen und oben klares Wasser sein, können Sie dieses klare Wasser ebenso direkt ins Abwasser geben)

Danke für die Bewahrung unseres Wassers