Falls man die ganze Wanne sauber machen möchte:

1 M-Ely-Aktivität über mehrere Stunden laufen lassen, eine Nacht abwarten
2 Das geklärte Wasser* mit der Mulm-Pumpe ins Abwasser pumpen
3 Mit Mikroplastik versetztes Wasser in ein (mit 4fach Zeitungspapier ausgelegtes) Sieb pumpen, den Rest in Eimer geben.
4 Das Sieb über Nacht abtropfen lassen, und dann in den Restmüll kippen
5 Sukzessive den schlammigen Anteil des Eimer-Inhalts ebenso in das Sieb geben
6 (im Eimer sollte nur klares Wasser ankommen, denn Zeitungspapier (4fach) filtert die winzigen Teilchen heraus)

*falls eine Mischung aus Öl und Spülmittel in das Wasser gegeben wurde, wird es nicht mehr kristallklar, ist aber im Prinzip wie Abwaschwasser aus der Küche.

Danke für die Bewahrung unseres (Ab-)Wassers